

Poštovani,

Četitam! Postali ste ponosni vlasnik Automatic Espresso uređaja serije EA 815/816 /817. Sa svojim uređajem možete raditi različite napitke: od espressa, kave, ristreta posve automatizirano.

Vaš digitalni uređaj dizajniran je da možete nesmeteno uživati u kavi restoranske kvalitete u vašem domu, u bilo koje doba dana ili bilo koji dan u tjednu. Cijenit ćete ga radi jednostavne uporabe i savršene kvalitete kave. Možete postaviti količinu, jačinu i temperaturu napitaka.

Zahvaljujući Thermoblock sustavu protiv pregrijavanja, pumpi od 15 bara i tome što se kava melje neposredno prije kuhanja, espresso i kave imaju istu kvalitetu, aromu i zlatnu kremastu pjenu.

Svoj espresso pijte iz malih porculanskih šalica, radije nego iz uobičajenih šalica za kavu. Da biste dobili espresso prave temperature, kao i kremastu pjenu, preporučujemo da zagrijete šalice prije uporabe.

Nakon par puta, znati ćete koja kava odgovara Vašem ukusu.

Espresso kava ima bogatiju aromu od filter kave. Usprkos jačini kave, okus duže traje i kava ima manje kofeina nego filter kava (oko 60 do 80 mg po šalici usporedivo sa 80-100 mg po šalici). Ovo je zbog kraćeg vremena filtriranja.

Kvaliteta vode je još jedan bitan faktor u kavi koju radite. Uvijek koristite svježju vodu iz slavine (u kontaktu sa zrakom, voda postaje ustajala), bez klora i da je hladna.


























Ergonomičan i kompaktan LCD zaslon čini uređaj jednostavnim za uporabu, vodit će vas kroz svaki korak pri pripremanju napitka. Želimo vam puno godina uživanja s vašim Krups uređajem.



OPIS ZNAČENJA TIPKI

Tipke i kružni izbornici

 "On-off" tipka	 Tipka za navigaciju
 Omiljeni tip kave tipka ili pritisnite Spremni omiljeni napitak ili pritisni i drži	 Podešavanje postavki
 Tipka za napitke s parom	 Start ili stop
 Tipka za održavanje i postavke	 Postavka za finoću mljevenja kave

Simbol	Konstantno	Treperenje	Značenje
	●		Spremnik kave je prazan ili nije dobro postavljen
		●	Ispraznite spremnik iskorištene kave-posudu za kapljevinu
		●	Napunite spremnik vode; Spremnik vode nije ispravno postavljen
		●	Stavite posudu od 0,6l ispod izlaza za kavu i za paru
	●		U tijeku je ciklus održavanja
		●	Pogreška u radu: isključite uređaj na 10 sekundi i ponovno ga uključite
	●		Stavite novi filter za vodu
	●		Ciklus ispiranja je u tijeku
	●	●	Očistite uređaj s KRUPS tabletama za čišćenje
		●	Prekinut je ciklus čišćenja
	●	●	Uklonite kamenac s KRUPS sredstvom za uklanjanje kamenca
		●	Prekinut je ciklus uklanjanja kamenca
	●		Prilagodite tvrdoću vode
	●		Onemogućite automatsko čišćenje kruga kojim kava kruži prilikom uključanja uređaja
	●		Programirajte vrijeme za koje se uređaj automatski isključuje
	●	●	Prilagodite temperaturu kave/Indikator za zagrijavanje
	●		Omiljeni A ili B- 2 napitka mogu biti spremjena
		●	Registracija omiljenog A ili Bca
	●	●	Indikator pripreme
	●		Pritisnite START - STOP tipku
	●		Indikator jačine kave
			Indikator vremena ili količine
	●		Broj šalica (1 ili 2)
			Indikator za aktivnu uporabu
			Izbornik za održavanje ili postavke

OPIS

- | | |
|---|---|
| A Poklopac spremnika vode | J Rešetka za šalice |
| B Spremnik vode | K Indikator za prepunjenost posude za kapljevину |
| C Spremnik kave | 2. Grafički zaslon |
| D Izlaz kave i po visini prilagodljiva ručka | L Tipka ON/OFF |
| E Rešetka i odvojiva posuda za kapljevину | M Tipka za omiljene napitke i kavu |
| F Poklopac spremnika kave | N Tipka za paru |
| 1. Spremnik zrna kave | O Tipka za postavke |
| G Izbornik finoće mljevenja | P Navigacijska tipka |
| H Metalni mlinac | Q + ili - tipka |
| I Otvor za tablete za čišćenje | R Tipka START/ STOP |
| | S Cjevčica za paru |

PRIPREMA NAPITKA



TIP KAVE	Broj šalica kave	Količina kave	Jačina kave
RISTRETTO	1	20 do 30 ml (za 10 ml)	1 do 3 zrna
	2 x 1	2 x 20 do 30 ml (za 10 ml) u dva ciklusa	
ESPRESSO	1	30 do 70 ml I (za 10 ml)	1 do 3 zrna
	2 x 1	2 x 30 do 70 ml (za 10 ml) u dva ciklusa	
COFFEE	1	80 do 180 ml (za 10 ml)	1 do 3 zrna
	2 x 1	2 x 80 do 180 ml (za 10 ml) u dva ciklusa	

PRIPREMA NAPITKA


Priprema uređaja

- Kako bi spriječili prolijevanje vode tijekom rada i izbjegli opasnost od opekline, ne zaboravite staviti posudu za kapljevину na njezino mjesto.
- Izvadite i napunite spremnik vode (1-2)
- Napunite spremnik kave (3).

Prva uporaba


- Uključite uređaj pritiskom na tipku on /off (4)
- Uređaj je u fazi zagrijavanja. Na kraju ciklusa pojavit će se simbol , a tipka start  će treperiti.

Ciklus ispiranja

- Stavite spremnik od 0,6 l ispod cjevčica za paru i izlaza za kavu.
- Pritisnite tipku start/stop  (5). Uređaj kreće s radom i započinje ispiranje hidrauličkog ciklusa (kava i para) nekih 32 minute. Nakon toga, pojavljuje se izbornik (6).
- Preporuča se da sprovedete ciklus ispiranja ako uređaj niste koristili nekoliko dana (vidi poglavlje Održavanje vašeg uređaja).

Priprema mlinca

Možete prilagoditi jačinu kave tako što ćete odabrati finoću mljevenja. Što je kava finije mljevena, to će biti jača i kremastija, no to ovisi i o vrsti kave.

Prilagodite finoću mljevenja sa izbornikom  koji se nalazi u spremniku kave u zrnu. Preporuča se da to radite tijekom mljevenja, jedan potisak odjednom. Nakon 3 kruga primjetiti ćete promjenu u okusu. U lijevo kava je finije mljevena a u desno je mljevena krupnije.

Claris F 088 - Aqua Filter sustav filtracije vode (prodaje se odvojeno)

Kako bi optimizirali okus kave i vijek trajanja uređaja preporuča se korištenje Claris Aqua Filter sustava (vidi poglavlje OSTALE FUNKCIJE - Instaliranje filtera). Svaki put kada stavljate Claris filter na uređaj, morate pokrenuti program “postavljanje filtera”.








PRIPREMA KAVE I ESPRESSA



Napomena:

Količina vode za pripremu espressa je od 30 do 70 ml

Količina vode za pripremu kave je između 80 i 180 ml.

Početak pripreme (s 1 ili 2 šalice)

- Pritisnite tipku on/off  i pričekajte da se uređaj zagrije.
- izbornik kave je prikazan na zaslonu. Indikator funkcije  je prikazan iznad tipke za tip kave. 
- Postavite jednu ili dvije šalice ispod izlaza za kavu. Možete podići ili spustiti izlaz ovisno o veličini šalice (8). Izaberite jačinu kave (prikazana su zrna na zaslonu u zagradi) sa + ili - ga uvećavaj ili smanjujete.   (9).
- Pritisnite tipku za navigaciju  kako bi postavili količinu; odaberite količinu vode prikazano na zaslonu između zagrada koristeći - ili + tipke (19).
- Pritisnite tipku za navigaciju  kao bi postavili broj šalica: 1 ili 2, prikazano na zaslonu u zagradi pritiskom na + ili - tipku .

- Pritisnite tipku START  11.
- Možete promijeniti količinu vode u bilo kojem trenutku s tipkama + ili -.
- Ako želite zastaviti kavu, samo pritisnite STOP .
- Možete odabrati i temperaturu kave (vidi poglavlje OSTALE FUNKCIJE).





Funkcija dvije šalice

Uređaj će automatski sprovesti dva ciklusa kuhanja kave

PRIPREMANJE NAPITAKA S PAROM

Pjena služi za pjenjenje mlijeka, npr kada radite cappuccino ili kavu s mlijekom, a i za zagrijavanje napitaka. Kako je za pripremu pjene potrebna viša temperatura od one za espresso, uređaj će se proći kroz ciklus dodatnog zagrijavanja.

Pjenjenje mlijeka

- Za najbolje rezultate preporuča se uporaba svježeg pasteriziranog mlijeka, nedavno otvorenog. Nepasterizirano mlijeko neće dati tako dobre rezultate.
- Provjerite da je cjevčica za paru u ispravnom položaju.
- Stavite mlijeko u posudu s ručkom. Napunite do pola.
- Kada se na zaslonu pojavi izbonik napitaka, pritisnite tipku za paru  (12). Indikator funkcija  postavljen je iznad tipke za paru .
- Stavite cjevčicu u mlijeko.
- Zaslom prikazuje kada je uređaj u fazi zagrijavanja. Kada se uređaj zagrije, možete započeti s parom pritiskajući START tipku i prateći slijedeće korake (13).
 1. držite posudu s mlijekom na mjestu, uronite cijevčicu za paru 2 cm u mlijeko i sačekajte da započnete s pjenjenjem.
 2. Podignite posudu cca 1 cm. Ne uranjajte cjevčicu skroz.
 3. Postepeno spuštajte posudu s mlijekom dok se pjena stvara (14).
- Kada ste dovoljno zapjenili mlijeko, pritisnite tipku STOP kako bi završili proces. Oprez: ciklus se ne zaustavlja odmah!
- Kako bi oprali tragove mlijeka na parnoj cjevčici, stavite posudu s vodom ispod cjevčice i započnite s funkcijom pare ponovno (cca 10 sek).
- Cjevčica za paru je odvojiva kako bi čišćenje bilo lakše. Operite s vodom i malo neabrazivnog sredstva i četkom. Isperite i osušite (15-16). Prije ponovnog stavljanja, pripremite da rupice nisu začepljene s ostacima mlijeka. Rupice možete očistiti s šivaćom iglom ako je potrebno (17).
- Kako bi završili s pjenjenjem, pritisnite STOP tipku .

OPREZ: CIKLUS SE NE PREKIDA ODMAH

Paru možete raditi max 2 minute u ciklusu.

Auto cappuccino XS6000 set (prodaje se odvojeno)


- Ovaj Auto Cappuccino nastavak omogućava vam pripremu cappuccina i kave s mlijekom (18). Spojite sve dijelove. Pripremite da se cijev ne savije.
- Nakon što se maknuli poklopac, napunite vrč s mlijekom (19) i stavite ispod nastavka za Cappuccino šalicu ili posudu (20). Odaberite cappuccino ili mlijeko (21).
- Odaberite paru, kao što je objašnjeno u poglavlju Priprema napitaka s parom.
- Kada ste napravili pjenu od mlijeka, stavite šalicu ispod izlaza za kavu i započnite s

ciklusom pripreme kave (22).

Kako bi spriječili da se mlijeko osuši na auto cappuccino nastavku, pobrinite se da ga dobro očistite. Odmah nakon uporabe operite ga s vodom tako što ćete cijeli ciklus ponoviti ali koristeći vodu umjesto mlijeka u posudi. Za to možete koristiti i KRUPS tekući deterđent koji se kupuje odvojeno.




ODRŽAVANJE VAŠEG UREĐAJA

Pražnjenje spremnika za ostatke, posude za kapljevину i spremnik iskorištene kave






- Ukoliko simbol  počne sa treperenjem, ispraznite i očistite posudu za kapljevину i spremnik iskorištene kave. Učinite isto kada se radi o spremniku za ostatke.
- Posuda za kapljevину je opremljena plovcima koji indiciraju kada je potrebno isprazniti spremnik (26). Nakon što uklonite spremnik za ostatke, ispraznite posudu u potpunosti kako ne bi došlo do prelijevanja.
- Poruka upozorenja će se nastaviti prikazivati na zaslonu ukoliko spremnik za ostatke nije postavljen ili fiksiran na pravi način. Ne možete pripremati espresso ili kavu za vrijeme prikazivanja poruke upozorenja.

Ispiranje mlaznica kojima kruži kava:

Pritisnite tipku za održavanje i postavke  (27). Indikator funkcija  je prikazan iznad tipke za održavanje .

Ukoliko je potrebno, koristite tipku za navigaciju , te odaberite simbol za ispiranje . Pritisnite start  i započnete sa ispiranjem koje traje do pojavljivanja menia na zaslonu.






Automatsko ispiranje mlaznica uključivanjem uređaja.

- Možete odabrati program kako bi funkcija ispiranja bila automatski pokrenuta prilikom svakog aktiviranja vašeg uređaja. Kako biste to omogućili pritisnite tipku održavanja i postavki  (27). Upotrebom tipke za navigaciju , odaberite simbol za program automatskog ispiranja . Pritisnite tipku  kako biste odabrali UKLJUČENO, čime potvrđujete program. Ukoliko pritisnete tipku , funkcija automatskog ispiranja će biti onemogućena.
- Povratak na meni sa različitim vrstama kave postižete tipkom.





Oprez: nakon programa ispiranja, vruća voda će biti ispuštena kroz cjevčicu za paru. Osigurajte pravilno postavljenu posudu za kapljevину, čak u slučajevima kada se uređaj ne koristi. Ciklus ispiranja traje samo nekoliko sekundi i zaustavlja se automatski.

Program čišćenja - trajanje: oko 13 minuta

Program čišćenja uređaja ne mora biti pokrenut neposredno nakon zahtjeva uređaja za čišćenjem, ali je potrebno program aktivirati čim prije. Ukoliko je čišćenje odgođeno, poruka zahtjeva za čišćenje će ostati osvjetljena sve dok se čišćenje ne izvrši.

- Kada  simbol svjetli, možete započeti proces čišćenja pritiskom na tipku za održavanje i postavke . Simbol  je odabran. Indikator  je prikazan iznad tipke za održavanje. 
- Automatski program čišćenja je podijeljen u 2 faze: sam ciklus čišćenja, kojeg prati

ciklus ispiranja. Uređaj možete očistiti u bilo koje vrijeme pritiskom na tipku održavanja i postavke , a zatim navigacijskom tipkom  odaberite simbol za čišćenje .














- Kako biste pokrenuli ovaj program, potreban vam je spremnik zapremine minimalno 0,6 L, koji možete postaviti ispod cjevčice za kavu i parne cjevčice. Simbol  se aktivira.
- Podignite rešetku
- Umetnite tabletu za čišćenje KRUPS
- Napunite spremnik za vodu do maksimuma od 1,7 L
- Ispraznite spremnik za ostatke i posudu za kapljevinu, kao i spremnik iskorištene kave.
- Postavite posudu od 0,6 L ispod cjevčice za kavu i parne cjevčice.
- Pritisnite START. Simbol  ostaje upaljen. Počinje prva faza (oko 10 minuta). Nakon završetka ove faze ispraznite spremnik za otpatke i posudu za kapljevinu. Simbol  treperi. Vratite dijelove nazad na uređaj.
- Pritisnite START. Simbol  postaje upaljen i finalna faza započinje (traje oko 3 minute). Nakon završetka ove faze, ispraznite spremnik za ostatke i posudu za kapljevinu. Ciklus je završen i izbornik sa različitim vrstama kave se pojavljuje.

Pažnja: Ukoliko isključite uređaj ili nestane struje, program čišćenja će započeti ispočetka odmah nakon ponovnog uključivanja. Nije moguće odgoditi ovaj proces. Obavezno je nastaviti proces kako bi se završilo.

Program uklanjanja kamenca - trajanje: oko 20 minuta

Program uklanjanja kamenca ne mora biti pokrenut neposredno nakon zahtjeva uređaja za uklanjanjem kamenca, ali je potrebno program aktivirati čim prije. Ukoliko je uklanjanje kamenca odgođeno, poruka zahtjeva za uklanjanje će ostati osvijetljena sve dok se uklanjanje kamenca ne izvrši. Količina uklonjenog kamenca ovisi o tvrdoći vaše vode.





Oprez: ukoliko je vaš uređaj opremljen sa Claris - Aqua Filter System punjenjem, uklonite punjenje prije aktiviranja programa uklanjanja kamenca.

- Kada simbol  zasvijetli, možete pokrenuti automatski program uklanjanja kamenca pritiskom na tipku za održavanje i postavke  (27). Ukoliko je potrebno iskoristite tipku za navigaciju  i izaberite simbol . Tipka simbola zasvijetli  a indikator funkcija  je lociran iznad tipke za održavanje. .
- Kako biste pokrenuli ovaj program, potreban vam je spremnik zapremine minimalno 0,6 L i vrećica KRUPS sredstva za uklanjanje kamenca.
- Napunite spremnik vodom do oznake Calc, te dodajte sadržaj vrećice.
- Postavite posudu od 0,6 L ispod izlaza za kavu i parne cjevčice.
- Pritisnite START kako biste započeli prvu fazu (oko 8 minuta). Simbol  postaje upaljen. Nakon završetka ove faze ispraznite spremnik za otpatke i posudu za kapljevinu. Simbol  treperi. Uklonite i očistite spremnik za vodu pomoću spužvice.
- Nakon čišćenja, napunite spremnik za vodu. Simbol  nestaje.
- Pritisnite START kako biste započeli drugu fazu (oko 6 minuta). Simbol  postaje upaljen. Nakon završetka ove faze ispraznite spremnik za ostatke i posudu za kapljevinu. Simbol  treperi.
- Pritisnite START kako biste započeli finalnu fazu (oko 6 minuta). Simbol  postaje konstantan. Nakon završetka ove faze ispraznite spremnik za ostatke i posudu za kapljevinu. Uklanjanje kamenca je završeno.

Pažnja: Ukoliko isključite uređaj ili nestane struje, program uklanjanja kamenca će započeti ispočetka odmah nakon ponovnog uključivanja. Nije moguće odgoditi ovaj

proces. Obavezno je nastaviti proces kako bi se završilo ispiranje uređaja. Završetak procesa uklanjanja kamenca je preporučljivo. Ne stavljajte prste ispod izlaza za kavu za vrijeme procesa uklanjanja kamenca. Nakon završetka procesa uklanjanja kamenca, zbornik sa različitim vrstama kave se ponovno pojavljuje na zaslonu.

OSTALE FUNKCIJE

- Možete pristupiti izborniku OSTALE FUNKCIJE  pritiskom na tipku za održavanje i postavke.
- Za sve postavke koristite tipku za navigaciju  i + ili -  za sve vrijednosti.
- Za izlaz iz opcije održavanja i postavki pritisnite tipku .

ODRŽAVANJE

Sve navedene opcije omogućavaju vam pokretanje odabranih programa:






ODRŽAVANJE		Omogućava pristup funkciji ispiranja.
		Omogućava pristup funkciji čišćenja.
		Omogućava pristup funkciji uklanjanja kamenca na zahtjev uređaja.
		Omogućava zamjenu filtera (Claris punjenje).
		Povratak na meni sa različitim vrstama kave na zaslonu.

ISKLUČIVANJE UREĐAJA

Možete isključiti uređaj kada god želite. Prilikom zaustavljanja on ispušta dupli zvučni signal i prikazuje se riječ OFF na zaslonu. Uređaj je registrirao vaš zahtjev i isključit će se čim prije.

POSTAVKE

Sve navedene opcije dopuštaju vam pokretanje odabranih programa:

POSTAVKE		Možete postaviti tvrdoću vode između 0 i 4. Pogledajte opciju "Mjerenje tvrdoće vode" (ispod) pritiskom na tipke + i -.
		Možete programirati automatsko ispiranje prilikom svakog uključivanja uređaja pritiskom na + i - tipke i odabirom tipke ON.
		Možete odabrati vrijeme automatskog isključenja vašeg uređaja (između 15 i 120 minuta) pritiskom na + i - tipke.
		Možete prilagoditi temperaturu vaše kave na 3 različita nivoa pritiskom + i - tipke.
		Povratak na izbornik sa različitim vrstama kave na zaslonu.

Mjerenje tvrdoće vode

Preporučljivo je prilagođavanje uređaja prema tvrdoći vode koja se koristi. Kako biste provjerili tvrdoću vode iskoristite štapić koji je stigao u pakiranju sa uređajem ili kontaktirajte službu vodovoda.



Stupanj tvrdoće	Klasa 0 Jako mekana	Klasa 1 Mekana	Klasa 2 Umjereno tvrda	Klasa 3 Tvrda	Klasa 4 Jako tvrda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 12,6°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Postavka uređaja	0	1	2	3	4


Instaliranje filtera (Claris - Aqua Filter System punjenje) (32)


Pažnja: Kako biste ispravno instalirali vaše punjenje, o pratite proceduru prilikom svake zamjene. (33) Mehanizam koji memorira mjesec zamjene punjenja (nakon maksimalno 2 mjeseca): odredite datum pomoću kursora za punjenje. Postavite punjenje u spremnik (34). Meni za održavanje i postavke sadrži funkcijski indikator koji se nalazi iznad tipke za održavanje. Upotrebom navigacijske tipke, odaberite simbol za instaliranje filtera za punjenje. Simbol i tipka za start počinje treperiti. Postavite posudu od 0,6 L ispod parne cjevčice. Pritisnite start. Proces instaliranja počinje i završava pojavom izbornika sa različitim vrstama kave na zaslonu.

PROBLEMI I RJEŠENJA

Ukoliko se bilo koji problem stalno pojavljuje, obratite se KRUPS ovlaštenom servisu.

PROBLEM	RJEŠENJE
Na Vašem uređaju se pojavljuje greška: simbol  se pojavljuje.	Isključite uređaj i priključni vod iz utičnice, uklonite filter uložak i sačekajte jednu minutu prije nego ponovo uključite uređaj.
Uređaj se ne uključuje i kada pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje (on/off). 	Provjerite osigurače i utičnicu. Provjerite da li je priključni vod I dobro umetnut u uređaj i pravilno uključen u utičnicu.
Mlinac za kavu proizvodi čudan zvuk.	U mlincu se nalazi strano tijelo. Isključite uređaj prije nego provjerite. Pokušajte izvući strano tijelo pomoću usisivača.
Cjevčica za paru proizvodi čudan zvuk.	Provjerite da li je cjevčica za paru ispravno postavljena na odgovarajući otvor na kraju.
Cjevčica za paru je potpuno ili djelimično začepljena.	Provjerite da li otvor na kraju sadrži ostatke mlijeka ili kamenca. Očistite otvore iglom za čišćenje.
Cjevčica za paru radi slabu pjenu ili nikakvu.	Za pripremu mliječnih napitaka, koristite svježe, pasterizirano ili trajno mlijeko. Također, koristite hladnu posudu. Ukoliko ne dobijete pjenu kakvu želite, promijenite proizvođača mlijeka.
Para ne izlazi kroz cjevčicu za paru.	Ispraznite spremnik i privremeno uklonite filter. Spremnik za vodu napunite mineralnom vodom koja je puna kalcija (100mg/l) i pokrenite ciklus uzastopne pare.
Auto- cappuccino nastavak slabo radi pjenu ili ju ne radi uopće.	Provjerite da li je nastavak dobro postavljen, uklonite ga, a zatim zamijenite. Provjerite da fleksibilni otvor nije začepljen ili oštećen i da je ispravno povezan na nastavak za cappuccino da bi se izbjegao bilo kakav ulaz zraka. Isperite i čistite nastavak (pogledajte poglavlje o"Auto - cappuccino nastavci")
Voda je ispod uređaja.	Prije nego što uklonite spremnik za vodu, pustite da prođe 15 sekundi od završetka pripreme kave da bi se ciklus u potpunosti završio. Provjerite da li je posuda za kapljevinu pravilno postavljena na uređaj :ona mora uvijek biti na mjestu, čak i kada se uređaj ne koristi. Provjerite da posuda za kapljevinu nije puna. Posudu ne smijete uklanjati za vrijeme trajanja ciklusa.

Kada ste ispraznili kolektor iskorištene kave i očistili i spremnik za kavu poruka upozorenja je i dalje na zaslonu.	Pravilno postavite kolektor iskorištene kave i posudu i pratite upute na zaslonu. Sačekajte približno 8 sekundi prije nego što ih ponovo skinete i postavite.
Kava sporo izlazi.	Okrenite tipku za mljevenje kave u desno za krupnije mljevenu kavu (ovisno o vrsti kave koja se koristi) Napravite jedan ili nekoliko ciklusa ispiranja. Aktivirajte program čišćenja (pogledajte „Program automatskog čišćenja sustava za kavu) Promijenite Claris Aqua Filter uložak (pogledajte „Postavljanje filtera“).
Voda/para ne ističe pravilno kroz cjevčicu.	Na početku i na kraju pripreme napitaka, cjevčica za paru može lagano otkapavati.
Izbornik za podešavanje mljevenja kave se teško okreće.	Postavke mljevenja postavljajte dok uređaj radi.
Espresso ili kava nisu dovoljno vrući.	Povećajte temperaturu kave u Settings meniju  Zagrijte šalice ispiranjem pod mlazom tople vode prije početka pripreme napitka.
Kava je previše svijetla ili nije dovoljno jaka.	Izbjegavajte masnu, karameliziranu ili aromatiziranu kavu. Provjerite da li u uređaju ima dovoljno kave. Smanjite količinu kave, i tako ćete povećati jačinu. Okrenite tipku mlinca za mljevenje kave u lijevo za sitnije mljevenu kavu. Pripremite dva ciklusa kave koristeći funkciju dvije šalice.
Kava ne izlazi iz uređaja.	Ustanovljen je problem za vrijeme pripreme. Uređaj se automatski restarta i spreman je za novi ciklus.
Zašto ne mogu pokrenuti ciklus za uklanjanje kamenca / zašto uređaj ne prikazuje ciklus za uklanjanje kamenca?	Uređaj prikazuje ciklus za uklanjanje kamenca nakon nekoliko napitaka pripremljenih pomoću pare.
Došlo je do nestanka struje za vrijeme ciklusa.	Uređaj se automatski restarta kada struja dođe.

 **Opasnost!** Samo kvalificiran tehničar je ovlašten za popravljavanje priključnog voda i električno napajanje. Ukoliko ne poštujete upute za uporabu, prijete vam opasnost od strujnog udara! Nikada ne koristite uređaj ukoliko na njemu postoje vidljiva oštećenja!



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.



Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

